


Kurzanleitung Inbetriebnahme Gerätereihe DaTec M

Vorgehensweise:

1. Gerät mit 9 – 36 V Gleichspannung versorgen. Hierbei zwingend auf die Pinbelegung achten!

Gerätestecker Draufsicht:



| | | | |
|--------|---------|-----|----------------------|
| Pin 1: | GND | (-) | blau (Phoenix M8) |
| Pin 2: | 12 Volt | (+) | weiß (Phoenix M8) |
| Pin 3: | 12 Volt | (+) | schwarz (Phoenix M8) |
| Pin 4: | GND | (-) | braun (Phoenix M8) |

Alle 4 Pins müssen mit den entsprechenden Signalen belegt werden!

2. Peripheriegeräte anschließen. Bitte Anmerkung beachten!
3. Antenne anschrauben.
4. Gerät mit rückseitigem Schalter einschalten.

Anmerkung:

- Die serielle Schnittstelle **COM2** ist für den Anschluss eines Barcodescanners vorgesehen. Hierfür steht an Pin 9 eine Spannung von +5 Volt zur Verfügung.
- Alle anderen Anschlüsse entsprechen dem im PC-Bereich etablierten Standard.
- Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, Fehler und Irrtümer vorbehalten!